

Avante Garde



OKIN Wireless Remote

#Avante Garde Adjustable Bed Base

Preset Position Buttons Memory A, Memory B, ZG.

1. Press the "FLAT" button to return the bed base to flat position.
2. Adjust the head and foot to desired positions.
3. Press the "TIMER" button until back light flashing, then press "Memory A" / "Memory B" or ZG button.
4. You can reset the 3 position buttons by repeating the above steps.



Head Buttons

Used to raise or lower the head of the bed base.

Zero Gravity button

Preprogrammed for optimum comfort and relaxation position

Memory Button A

Timer Button

Press to stop all movement, adjusts the massage to 10 min, 20 min, or 30 min.

Head Massage Buttons

Use to increase or decrease the massage intensity of the head

Massage Type Button

Offer three massage actions: Pulse, Wave & Constant

Children Safety Lock buttons

For children safety reason, Press these two buttons simultaneously till LED flash to lock.

Lumber Raise /Down Buttons

Used to raise or lower the lumber of the bed

Foot Buttons

Used to raise or lower the foot of the bed base.

Flash Light Button

Used to turn on and off the flashlight.

Flat Button

Press it to return to flat position

Memory Button B

Under Light Button

Used to turn on the safety light, when press, it will keep on for 5 minutes then turn off automatically.





Foot Massage Buttons

Used to increase or decrease the massage intensity of foot.




Children Safety Unlock buttons

For children safety reason, Press these two buttons simultaneously till LED flash to unlock.

Deactivate children safety lock:

- 1) Unlock the children safety lock by pressing the  button and the  button simultaneously.
- 2) Deactivate the children safety lock function by pressing the  button and the  button simultaneously.

Activate children safety lock

- 3) Activate the children safety lock function by pressing the  button and the  button simultaneously or by pressing the  button and the  button simultaneously.

Adjustable Base Avante Garde Wireless

With OKIN Refined Control
and Children Safety Lock



Owner Manual

Avante Garde



SLEEP SYSTEMS
CONTENTS

Advisory

Setup and Installation

Wireless Hand Control

1-2-20 year Warranty

Manufactured by Innova Sleep Systems

dīvfEK, trīvīyvh z.v)vtībv~, īvt, €ī.,.)rēuīēv.īDRRRīrīv. zvt1
9dvMx^ .vE: 11

dīvfF7 GK

a) xīvtī. zrt, .uīēī r k., ^ēuvuī)vtī. zrt)l ^īvtī
f tēxīyvh z.v)vtībv~, īvīf^ tyīyvw, īf fS^ īī ērēuī r tīrxvī
Zēvēīzēvīvt. vrīvīS^ īī ēī ēīzī VUīzyīīīr tyīī, ī ē), t | īyveī
f^ tyīyvwīvruf fīS^ īī ēīW, īf fīS^ īī ēīīyvwī. r. tēxī, ī .īēuī
VrīS^ īī ēīw. rī, ~ vēīr. ēīvtīī vīyvh z.v)vtībv~, īvī)vrīvīē, īvī
īyrīīyvtīrī rī .ī r k. r. %ēī, Š ēī, ī .īzēvīvīē vzyīī, t, ~ vī
u, Š ēīP Zīyvt, ī .īzēī, ..zēxī, ^ z |)ēīvīk, l vīyvb^ īī ēīēuī | zf1
ī īvīfī ?

1

dīvfHK

dēty...ēz vīyvlv~, īvīē zīyīyvt, €ī.,.)ī, < 1V. īīēuīyvb)rt | ī, < 1
~, ^ēīvūf ēuv. īyvbvūbrīvī. vīvtīyvb)rt | | Z \ S f ee` _ ī ēīzīyvl
| Z \ | VUīīīr tyīēxīīyveīf. vīvtīyvruf arēuīW` e f a b^ īī ēī
īz^)īrēv, ^ t)ēī ēīzīyvb)rt | īzyīī ēīlv~, īvt, €ī.,.)īīīr tyīēxīī
eyvru{ tīrs}vīvūbrīvīy, ^)ubvīē, ..zēxīwī. r rītyēxīīyvlv~, īvī
Š zīyīyvt, €ī.,.)ī, < 1v. vīvtīyvwīvruf fīS^ īī ēīW, īf fīS^ īī ēīīyvl
%s. r. tēxī, ī .īēuīVrīS^ īī ēī, īvtīīīh vīī., ēx)ēīvt, ~ ~ vēīyvrī
vrtyī, €ī.,.)ī, < 1^ tīsvī rītyvūē zīyīuzw. vēīlv~, īvt, €ī.,.)īī
Š yv. vīyvwīzāīh zēTYīf, tīz ēīr. vīuzw. vēīīv, ē, īī rītyī, īy1
t, €ī.,.)ī, < vīē zīyīyvr~ vīv~, īvt, €ī.,.)īvrtyīlv~, īvt ^ tīyr%ōl
rīuzw. vēīīvīzāīh zēTYīīvīēxīīyvw. vīīrīlvū~ v. xvēīēī, Š zēxī
s^ īī ēīīyvt, €ī.,.)ī, < 1īh yvēīyvlv~, īvt, €ī.,.)īīē, īīē, ..zēxī
f. vīvtēxīīvīru{ tīsvūbrīvī, īyvb%ōīf, tīz ēīdvMx^ .vF: 11

dīvfIK

īf ēīf) xīyvh, Š v.ī. .u?
cv~, %ōīyvl) ^ ~ sv.ī.,. tīvtīz ēīf r t | rxvūēīyvb, īī ~ 1 vīyvb)rtv?
>ēīr)īyvlw^ .īvxīīz. ~)ēīēī, īyvb)rtv l vīyvlw. ~ vīyvl)vxīīt. vīē
zēī yvīy. vrūvīy,)vtīēīrtyī, ..ēv. l vīyvrū{ tīrs}vībrīvīw. ~ vī
9dvMx^ .vD: 11
>U, ē, īī %ō. īzyīvīēīī


Vz x ^ .v11D

dīvfJK

h zīyīyvy) f1 vē ^ .rs}v, uzvū tīzīrēīīr. vīw)ēīzīyvrū
ru{ tīrs}vīvūbrīvīw. ~ vīēuīvīzīēīf)rtvī f. zyīī ēīzīīvxīīīī
U, ē, īīvībrīvī ēīzīīzuvīē zīyīrēx}vīf. vīvt^ .vī ēīyvl)vxīīP
V tvtīzōīf. vīvt^ .vī rēīr~ rxvīyvl)vxīī? v~, %ōī)īf.,. īvtīzōī
f)rtīzī t, %ō zēxī, īvītyvt | rēuī r | vī^ .vīyvrī)īf, Š v.ī.,. uī
t)vr. rēuī, ē, īīēīv. w. vīē zīyīrēru{ tīrs}vīvūbrīvī vtyrēzī~ tī
Uzīf, īvī vīf)rtīzī t, %ō zēxīf.,. fv.)ēī, r%ōzīē{ .ē

dīvfBAK

_ , īvīyvrī rī. vīvtīvīrēzēxīr. īī, ^ēīvūf fīzavī, Š ēīw. l
īzyīf zēxī ē)ēīv~, %ōīyvrī rī. vīvtīvīrēzēxīr. l ēīyvlw, īī vīyvl
svūbrīvīēuīē .ēīyvb. r f. zyīīrēuīv>ēīr)īēīr. vīw)ēīzīyvrū
rēuīf^ tīzēxīyvb. īēī, f)rtvīēīv. īyvlvīrēzēxī)zīfī, īvt^ .vī
īyvb. īēī, f)rtvīēīv. vīēīvīēī



Vz x ^ .v11E

G>BC

Vz x ^ .v11F



Vz x ^ .v11G

H>BC

Vz x ^ .v11H